

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97


Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.rohmann.nt-rt.ru | | rni@nt-rt.ru

Технические характеристики на катушки, кабели, адаптеры компании **ROHMANN**


Spulentyp ULAS H-114



Bezeichnung/ Typ	Frequenzbereich Frequency Range	Gewicht Weight	Artikelnummer Ordernumber
ULAS H-114	x		x

Technische Daten/ Description		
Spulensystem/ Coil System	Absolut transformatorisch	Absolute transformer
Gehäuse/ Housing	Kunststoff (Delrin)	Plastics (Delrin)
Abmessungsreihe/ Dimension Range	x	x
Eindringtiefe/ Penetration Depth	Siehe Tabelle v. Seite 4	See diagram at page 4


Spulentyp ULAS 18-1



Bezeichnung/ Typ	Frequenzbereich Frequency Range	Gewicht Weight	Artikelnummer Ordernumber
ULAS 18-1	x		x

Technische Daten/ Description		
Spulensystem/ Coil System	Absolut transformatorisch	Absolute transformer
Gehäuse/ Housing	Kunststoff (Delrin)	Plastics (Delrin)
Abmessungsreihe/ Dimension Range	x	x
Eindringtiefe/ Penetration Depth	Siehe Tabelle v. Seite 4	See diagram at page 4


Spulentyp ULAS 20-1



Bezeichnung/ Typ	Frequenzbereich Frequency Range	Gewicht Weight	Artikelnummer Ordernumber
ULAS 18-1	x		x

Technische Daten/ Description		
Spulensystem/ Coil System	Absolut transformatorisch	Absolute transformer
Gehäuse/ Housing	Kunststoff (Delrin)	Plastics (Delrin)
Abmessungsreihe/ Dimension Range	x	x
Eindringtiefe/ Penetration Depth	Siehe Tabelle v. Seite 4	See diagram at page 4

Spulentyp ULAS 21-1



Bezeichnung/ Typ	Frequenzbereich Frequency Range	Gewicht Weight	Artikelnummer Ordernumber
ULAS 21-1	x		x

Technische Daten/ Description		
Spulensystem/ Coil System	Absolut transformatorisch	Absolute transformer
Gehäuse/ Housing	Kunststoff (Delrin)	Plastics (Delrin)
Abmessungsreihe/ Dimension Range	x	x
Eindringtiefe/ Penetration Depth	Siehe Tabelle v. Seite 4	See diagram at page 4

Kabel für ELOTEST PL500



Eddy current test probes



Encircling coils

for testing wires, bars and tubes



Our comprehensive encircling coils with differential and absolute systems are used to test wires, bars and tubes with diameters from 2 - 180 mm.
For testing ferromagnetic materials, we supply compact magnetizing and demagnetizing yokes in various gradations that are convection-cooled and do not require external cooling.

Sorting and segment coils

up to 270 mm diameter are also part of our standard range

► Customized coils can be requested at any time.

Adapter B1-1BN/1






Hinweis:
Sondenabgleich möglich.

Bezeichnung/ Typ	Frequenzbereich Frequency Range	L x B x T	Artikelnummer Ordernumber
B1-1BN/1	100 kHz - 6 MHz	98 x 30 x 30 mm	A0M 0030 057 001 03 1

Technische Daten/ Description		
Anschluss/ Connection	Sensorkabel mit BNC-Stecker	Probe cable with BNC-Connector
Gehäuse/ Housing	Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert	Aluminum housing black anodized


Adapter B1-2RS



Bezeichnung/ Typ	Frequenzbereich Frequency Range	L x B x T	Artikelnummer Ordernumber
B1-2RS	10 Hz - 10 MHz	92 x 45 x 30 mm	ASA00102

Technische Daten/ Description		
Anschluss/ Connection	Sensorkabel mit 8 pin, Fischer-stecker	Probe cable with 8-pin Fischer-connector
Gehäuse/ Housing	Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert	Aluminum housing black anodized

Adapter B1-DS2/1




Hinweis:
Sondenabgleich möglich.

Bezeichnung/ Typ	Frequenzbereich Frequency Range	L x B x T	Artikelnummer Order number
B1-DS2/1	100 kHz - 6 MHz	91 x 30 x 30 mm	AOM 0030 033 001 01 1

Technische Daten/ Description		
Anschluss/ Connection	Sensorkabel mit 7 pol. DIN-Stecker (Defectometersonden)	Probe cable with 7-pin DIN-connector (Defectometer-probes)
Gehäuse/ Housing	Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert	Aluminum housing black anodized

Adapter B1-HOBH/1




Hinweis:
Sondenabgleich möglich.

Bezeichnung/ Typ	Frequenzbereich Frequency Range	L x B x T	Artikelnummer Order number
B1-HOBH/1	100 kHz - 6 MHz	98 x 30 x 30 mm	ASA00181

Technische Daten/ Description		
Anschluss/ Connection	Sensorkabel 6 pin Jägerstecker (Hocking-Brücken-Sonden)	Probe cable with 6-pin Jäger-connec- tor (Hocking-bridge probes)
Gehäuse/ Housing	Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert	Aluminum housing black anodized

Adapter B1-RS



Bezeichnung/ Typ	Frequenzbereich Frequency Range	L x B x T	Artikelnummer Order number
B1-RS	10 Hz - 10 MHz	30 x 30 x 30 mm	ASA00100

Technische Daten/ Description		
Anschluss/ Connection	Sensorkabel mit 8- oder 11-pol. Fischer Stecker	Probe cable with 8- or 11-pin Fischer-connector
Gehäuse/ Housing	Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert	Aluminum housing black anodized

Adapter B3-RS



Zeichnungen fehlen

Bezeichnung/ Typ	Frequenzbereich Frequency Range	L x B x T	Artikelnummer Order number
B3-RS			

Technische Daten/ Description		
Anschluss/ Connection	x	x
Gehäuse/ Housing	Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert	Aluminum housing black anodized

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.rohmann.nt-rt.ru | | rni@nt-rt.ru